



## Ouvrir la porte principale (niveau supérieur)

<p><b>1.</b></p>	<p><b>Présenter la clé tout contre la serrure (rond noir) et attendre que ça clignote (vert).</b></p> <p>La serrure électronique est activée (elle croche) pendant 7s.</p>	
<p><b>2.</b></p>	<p><b>Tourner la serrure électronique à gauche (SIAM).</b></p> <p>La poignée manuelle est débloquée.</p>	
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Tourner la poignée manuelle à gauche (SIAM).</b></p> <p>La porte est ouverte.</p>	

*SAM* : Sens des Aiguilles d'une Montre (ou visser)

*SIAM* : Sens Inverse des Aiguilles d'une Montre (ou dévisser)



## Fermer la porte principale (niveau supérieur)

<b>4.</b>	<b>Tourner la poignée manuelle à droite (SAM).</b>	
<b>5.</b>	<b>Présenter la clé tout contre la serrure (rond noir) et attendre que ça clignote (vert).</b>  La serrure électronique est activée (elle croche) pendant 7s.	
<b>6.</b>	<b>Tourner la serrure électronique à droite (SIAM).</b>  La serrure manuelle est bloquée et la porte est fermée.	

La poignée manuelle peut être bloquée en position "ouvert" comme en position "fermé".  
Si la poignée manuelle est bloquée en position "ouvert", il faut d'abord débloquer la poignée (points 1 et 2) avant de pouvoir fermer la porte (points 4 à 6).

La halle doit être fermée lorsqu'on la quitte après 17h.

### En résumé :

- La clé électronique active la serrure électronique.
- La serrure électronique bloque (SAM) ou débloque (SIAM) la poignée manuelle.
- La poignée manuelle ferme (SAM) ou ouvre (SIAM) la porte.



## Ouvrir la petite porte (niveau inférieur)

<p><b>1.</b></p>	<p><b>Présenter la clé tout contre la serrure (rond noir) et attendre que ça clignote (vert 2x).</b></p> <p>La serrure électronique est activée (elle croche) pendant env. 5 s.</p>	
<p><b>2.</b></p>	<p><b>Tourner la serrure électronique à gauche (SIAM).</b></p> <p>La porte est ouverte.</p>	

## Fermer la petite porte (niveau inférieur)

<p><b>3.</b></p>	<p><b>Présenter la clé tout contre la serrure (rond noir) et attendre que ça clignote (vert 2x).</b></p> <p>La serrure électronique est activée (elle croche) pendant env. 5 s.</p>	
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Tourner la serrure électronique à droite (SIAM).</b></p> <p>La porte est fermée.</p>	